

FEYNLAB PANEL PREP

製品概要

PANEL PREP は塗装表面のウソ発見器です。ディープレクリーニング溶剤配合により、コンパウンド、ワックス、グリースの中程度および重油を完全に除去し、素肌の状態にします。セラミックナノコーティング、シーラント、ワックス塗布前の究極の自白剤です。

製品特性

PANEL PREP は塗装下処理の最終ステップで徹底的な洗浄に使用します。

「塗装補正の真実の美容液」としてたしなまれているこの製品は、外装用の表面から磨き残し、油分、フィラー、局所的な汚れをすべて取り除き、表面を素肌の状態にします。

PANEL PREP で拭き取った表面は、セラミックコーティングやその他の局所的に保護材を塗布する前の最終準備が整います。

- ・ PANEL PREP は、表面の油分や充填剤を簡単に除去し、表面の真の状態を明らかにします。
- ・ パネルプレップを使用すると表面を完全に洗浄し、FEYNLAB® またはあらゆるコーティングの最適な接着を保証します。
- ・ 拭きすじの残らないガラスクリーナーとしてもご使用いただけます。
- ・ ボディショップでも安全：100%シリコンフリー

施工可能箇所

- ・ クリアコートされた塗装面
- ・ ヘッドライトやテールライトなどのポリカーボネート樹脂
- ・ 未塗装の樹脂パーツ

※取扱説明書に明示されていない表面での Feynlab 製品の使用は、使用者の自己責任で行ってください。

保存期間

未開封で約2年間

開封後は、3ヶ月～4ヶ月以内にご利用下さい。

製品内容

FEYNLAB PANEL PREP – 500ml

注意

- ・ 施工時には常に防毒マスクとグラブを装着してください。施工箇所に汚れが無いことを確認して下さい。
- ・ マイクロファイバータオルを使用して表面に塗布して下さい。パネルや表面に直接スプレーしないでください。

使用方法

車両を明るく温度管理された（10°C~30°C）汚染の無い環境に置いてください。

- 1,清潔なマイクロファイバータオルを2枚使用します。タオルAとB。
 - 2,PANEL PREP をタオルA にたっぷりと染み込ませます。
 - 3,タオルA で表面を丁寧に拭き、パネル上に液剤が均等になるようにします。
 - 4,すぐにタオルB でパネルを乾拭きし綺麗に拭き取ります。
 - 5, 油脂分を多く含むコンパウンドを使用している場合、油脂分が除去されて傷が浮き出てきますので、涙を拭くためのティッシュを手元に用意して下さい。
 - 6,PANEL PREP を拭き取った後、選択した FEYNLAB セラミックコーティングまたは、シーラントをパネルに塗布するまで少なくとも10分間待ちます。
- ※PANEL PREP を使用した後に残留物が残っている場合は、蒸留水をタオルに2~3回スプレーし、表面を拭き取ってください。

推奨の最大面積

ドア半分、またはボンネット4分の1を塗布し、同じパターンで拭き取ります。